


## Mode d'emploi pour contrôler l'alarme via sms



Pour connaître le statut du système d'alarme, envoyer le code par sms au numéro de l'alarme.

1234

ALARME System Unset

Le système n'est pas branché

1234 a

ALARME System Set

Pour brancher le système, envoyer le code (espace) a

Le système est branché

1234 d

ALARME System Unset

Pour débrancher le système , envoyer le code (espace) d

Le système est débranché

